

المقرر:- الطبيعة

عنوان الدرس:- المقدمة ذات الورية

إعداد

م م / عبد الرحمن شريف الزيات

م م / صبري حلمي عبدالقادر

م م / محمد البدرى

العام الجامعي / 2023-2024م



رسالة برنامج الاراضى والمياه

- ▶ (إعداد كوادر متمتعة بثقافة إسلامية قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة لإدارة الموارد
- ▶ الأرضية والمائية بكفاءة، ومؤهلة على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا، واجراء أبحاث علمية
- ▶ وتطبيقية تساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة".

مقدمة


تعتبر المقدمة ذات الوردنية من أهم الأجهزة المستخدمة فى ورش الميكانيكا بصفة عامة من ورش التشغيل وبصفة خاصة (الخراطة)، وترجع هذه الأهمية للإمكانات المتعددة للمقدمة فى قياس الأبعاد وسهولة الإستعمال مع دقتها الممتازة العالية.

الهدف من الدرس

□ التعرف على شكل وأجزاء وأنواع وطرق استخدام القدممة ذات الورنية .

□ القدرة على قياس الأقطار الداخلية والخارجية والإرتفاعات والأعماق بدقة عالية جداً

شكل توضيحي للقدمة ذات الورنية



تاريخ اختراع القدمة ذات الورنية

تم اختراعها بواسطة المخترع
الفرنسى **بيير فيرنيه** فى عام
1632م ، ولذلك سميت بهذا
الإسم تخليداً لذكراه.

فكرة القدمة ذات الورنية

هي مقياس إضافي متحرك يلحق بمقياس ثابت أقل دقة منه ل يتيح قراءة مسافة أو زاوية بطريقة أكثر دقة عن طريق الحصول على كسور وحدات المقياس الثابت، من الأمثلة عليها: الورنية التي تلحَق بمسطرة لتكون

القدمة ذات الورنية

مكونات القدمة ذات الورنية

- ▶ **مسطرة القياس الرئيسية (القدمة) :-** والتي تكون عادة مدرجة بالبوصة من جهة (التدريج الإنجليزى) ، ومدرجة بـ (mm) من جهة أخرى ، وتستخدم المسطرة في العادة لقياس المليمترات الصحيحة .
- ▶ **الورنية :-** هى عبارة عن مقياس صغير ينزلق على المقياس الأساسى (القدمة) ، وتكون الورنية مدرجة بأجزاء من المليمترات ، وتستخدم لقياس الكسور العشرية ، ويتم تحديد دقة الجهاز بالتقسيم الموجود على الورنية ، وعادة ما تكون دقة قياس الورنية بـ $(1/10\text{mm}=0.1)$ أو $(1/20\text{mm}=0.05)$ أو $(1/50\text{mm}=0.02)$.

- ▶ **الساق:-** حيث توجد هذه الساق فى نهاية الجزء المتحرك بالقدمة ذات الورنية لقياس أعماق الثقوب والمجارى المائية
- ▶ **الفكين الخارجيين:-** أحدهما ثابت ، الآخر متحرك تستخدم لقياس الأقطار (الأبعاد) الخارجية الكبيرة .
- ▶ **الفكين الداخليين:-** أحدهما ثابت ، الآخر متحرك تستخدم لقياس الأقطار (الأبعاد) الداخلية الصغيرة

استخدامات القدمة ذات الورنية

- ▶ قياس الأبعاد (الأقطار) الداخلية .
- ▶ قياس الأبعاد (الأقطار) الخارجية .
- ▶ قياس الأعماق.

دقة الورنية

□ هي أصغر تدريج على الورنية ، وتحسب من العلاقة الآتية

$$X = 1 / n) = \text{ mm}$$

حيث أن :-

▶ X = دقة الورنية

▶ n = عدد أقسام الورنية

أنواع الورنية طبقاً لدقتها

- **الورنية العشرية** :- ويكون الطول الكلى لمقياس الورنية هو (9مم) مقسمة إلى (10) أقسام متساوية (دقتها 0.1mm) .
- **الورنية العشرينية** :- ويكون الطول الكلى لمقياس الورنية هو (19مم) مقسمة إلى (20) قسم متساوي (دقتها 0.05mm) .
- **الورنية الخمسينية** :- ويكون الطول الكلى لمقياس الورنية هو (49مم) مقسمة إلى (50) قسم متساوي (دقتها 0.02mm) .

Kinds of readings the vernier caliper



$$1/10 = 0.1$$



$$1/20 = 0.05$$



$$1/50 = 0.02$$

Measurement accuracy

مدى قياس القدمة

- هو عبارة عن مجموعة الأطوال التي يمكن للقدمة أن تقيسها ، وهذا يعتمد على طول ساق القدمة وطول الورنية فيها.
- $\text{مدى القياس} = \text{طول ساق القدمة} - \text{طول مقياس الورنية} .$

مثال هام

▶ قدمة طول الساق المدرجة فيها =
150مم ، وطول مقياس الورنيّة
= 9مم ، ومقسمة لـ 10 أقسام ، ما
مقدار الدقة، وما هو مدى القياس بها ؟

أنواع القدمات

القدمات ذات أنواع مختلفة وتقسم **حسب** **أستخداماتها** إلى الأنواع الآتية:

□ **قدمية قياس الأبعاد الخارجية والداخلية:-** تستخدم فى قياس الأبعاد (الأقطار) الداخلية والخارجية .


□ **قدمية قياس الارتفاعات:-** تستخدم فى قياس الارتفاعات .

□ **قدمية قياس الأعماق:-** تستخدم فى قياس أعماق الثقوب أو الفتحات أو المجارى .


□ **قدمية قياس أسنان التروس:-** تستخدم

كيفية حساب الطول بواسطة القدمة ذات الورنية

- تعتمد قيمة القراءة التي نحصل عليها باستخدام القدمة ذات الورنية على دقتها، وفي جميع الحالات تطبق الخطوات الآتية للحصول على القراءة:
- نحسب عدد السنتيمترات والمليمترات الصحيحة من أرقام على المسطرة (المقياس الأساسى) المقابل لخط الصفر على مقياس الورنية، وفي حالة كون المقياس الأساسى أيضاً عندما يكون ضمن القراءة (أى خلف خط الصفر الموجود على الورنية).
- يحدد أكثر خطوط مقياس الورنية أنطباقاً مع الخطوط على المقياس الأساسى .
- تحسب عدد التدريجات بين خط الصفر والخط الأكثر أنطباقاً على مقياس الورنية ونضرب \times دقة الورنية المستخدمة ، وتضاف إلى القراءة الأولى.




الصورة توضح الطريقة الصحيحة لقراءة القياس على القدمة ذات الورنية






2 cm

0.8





ما يجب مراعاته عند القياس بالقدمة ذات الورنية

- يجب القراءة دوماً بداية من صفر الورنية وليس من حافة الورنية .
- يجب أن يكون التظر عمودياً على خط صفر الورنية عند أخذ القراءة .
- يجب اختيار دقة قياس القدمة عن طريق وضع خط صفر الورنية على خط صفر المسطرة ، والتأكد من عدم وجود شق ضوئي بين فكي القدمة .
- يجب تنظيف المشغولات من الرأش والأوساخ قبل إجراء عملية القياس.
- يجب تشحم الورنية بانتظام بشحم خالى من الأحماض.

أخطاء يجب تجنبها عند القياس بالقدمة ذات الورنية

- ❑ تحريك القدمة وسحبها على قطعة الشغل.
- ❑ وجود خلوص ملحوظ بين القدمة والورنية (يقال أن القدمة مבוشرة).
- ❑ الضغط بقوة شديدة على فكي القياس مع قطعة الشغل.
- ❑ وضع فكي قدمة القياس على قطعة الشغل في وضع مائل .
- ❑ عدم امتداد دخول فكي قدمة القياس مسافة كافية على سطح القطعة المراد قياسها .

